



EXPERT TF23


Клей для приклеювання мінераловатних плит

Сфера застосування: клей для приклеювання мінераловатних теплоізоляційних плитна: звичайні бетони, стіни з керамічних, силікатних, бетонних елементів, бетони з легкими заповнювачами, пористі бетони.

Властивості:

- Висока адгезія до мінераловатних плит
- Паропроникний
- Подовжений час використання
- Пластичний
- Стійкий до сповзання
- Зручна в застосуванні
- Екологічно чиста

Спосіб застосування:



Технічні характеристики:

Штрих-код	4820117592146
Тип упаковки	
Кількість в упаковці	25 кг/од
Кількість на палеті	42 шт/пал.
Колір	сірий
Витрата	≈ 5 кг/м ²
Час обробки	≥ 120 хвилин
підказка щодо часу обробки	Час обробки залежить від температури і вологості

Склад:

- Портландцемент
- Мінеральний заповнювач
- Модифікуючі добавки

Основа: Основа має бути очищена та належним чином підготовлена. Приклеювати мінераловатні плити товщиною від 50 до 250 мм, які відповідають зазначеним вимогам згідно з EN 13162.

Підготовка продукту: Суху суміш поступово всипати в ємність з відповідною кількістю чистої холодної води, перемішуючи вручну або механічно за допомогою повільно обертової мішалки, до отримання однорідної маси без грудочок. Дайте дозріти протягом 5 хвилин і знову ретельно перемішайте. Консистенція повинна бути такою, щоб матеріал не зісковзував при нанесенні на похилий сталевий шпатель. При необхідності обережно додайте воду. Отверділу масу не змішувати з водою, або свіжим матеріалом.

Спосіб застосування: Розчин рівномірно наносити на плиту зубчастим шпателем (метод рубанка) або розчинною стрічкою (ворсом) по краю і в 3–6 точках (метод стрічкової точки). Приклеїти панель розчином до основи і вирівняти врівень з сусідніми панелями. Ізоляційні плити повинні бути приклеєні так, щоб клей покривав не менше 40 % їх поверхні. При склеюванні мінераловатних ламельних плит використовувати тільки суцільний метод. При приклеюванні плит утеплювача дотримуватися правил клейового з'єднання.

Умови обробки: Використовувати при температурі від +5 °C до +25 °C. Ці температури стосуються повітря, поверхні та подукту. Приступайте до монтажу мінераловатних панелей після того, як основа схопиться, ущільниться і повністю висохне.



EXPERT TF23

Клей для приклеювання мінераловатних плит

До уваги виконавців:	<p>Захищати від морозу, опадів і занадто швидкого висихання під час роботи. Рекомендується накривати оброблені ділянки.</p> <p>Ізоляційні плити потребують додаткового кріплення відповідними дюбелями.</p> <p>Подальші роботи можна починати не раніше, ніж через 3 дні після приклеювання мінераловатних плит.</p>
Зберігання:	Термін зберігання 12 місяців, при дотриманні правил зберігання
Загальна інформація:	<p>Цей технічний паспорт скасовує всі попередні видання. Зміст цього паспорта безпеки відображає наші поточні знання та практичний досвід. Це лише загальна інформація і не несе жодної відповідальності з боку виробника за конструкцію та спосіб використання. Можуть бути відмінності та специфічні умови виконання. Продукт повинен використовуватися відповідно до необхідних технічних знань та правил безпеки праці. Уникайте контакту зі шкірою та захищайте очі. У разі потрапляння в очі ретельно промийте очі чистою водою та зверніться до лікаря. Бажано використовувати захисні рукавички, окуляри та захисний одяг.</p>